


STEP BY STEP INSTALLATION GUIDE



GEMINI | M1
CASE & RADIATOR FAN | **1203R**

Package Contents

A



X3

E



X1

B




X1

F



X1

C




X1

G




X 12

D



X1



English

- ◆ Make sure that your system is turned off and unplugged.

Français

- ◆ Assurez-vous que le système est éteint et débranché.

Русский

- ◆ Убедитесь, что система выключена и отключена от электросети.

Deutsch

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.

繁體中文

- ◆ 請確定系統已關閉且已斷電。

简体中文

- ◆ 请确保系统已关闭，并已拔出插头。

Español

- ◆ Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado.

Italiano

- ◆ verificare che il sistema sia spento e scollegato.

Português


- ◆ Certifique-se que o seu sistema está desligado e sem corrente eléctrica.

Türk dili

- ◆ Sisteminizin kapalı olduğundan ve fişinin takılı olmadığından emin olun.


日本語

- ◆ システムがオフになっており、プラグを抜いていることを確認してください。



03

GEMINI Box attaches to the computer case via magnet




04

Fans must start at "1" and continue in series.

FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8

B



English

- Fans must start at "1" and continue in series.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.

Español

- Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB

Deutsch

- Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht

Polski

- Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1” i kontynuować działanie szeregowo.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać

Français

- Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchant le fonctionnement de l'éclairage RVB

Svensk

- Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Fläktar som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera

Italiano

- Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Qualsiasi ventola non collegata in serie interrompe la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funziona

Português

- As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará

Русский

- Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает

العربية

♦ يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي. FAN8 ← FAN7 ← FAN6 ← FAN5 ← FAN4 ← FAN3 ← FAN2 ← FAN1 →

♦ إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB

Türk dili

- Fanlar "FAN1" değerinden başlamalı ve sıralı olarak devam etmelidir.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Sıralı olarak bağlanmayan herhangi bir fan iletişimi kesecek ve RGB aydınlatma işlevi çalışmayacaktır

日本語

- ファンは「FAN1」で始まり、順に続くようにしてください。
FAN1 > FAN2 > FAN3 > FAN4 > FAN5 > FAN6 > FAN7 > FAN8
- ファンが順につながれていない場合、連携が切断され、RGB照明効果が機能しません。

한국어

- 팬은 "FAN1"에서 시작해 순서대로 이어져야 합니다. FAN1 > FAN2 > FAN3 > FAN4 > FAN5 > FAN6 > FAN7 > FAN8
- 순서대로 연결되지 않은 팬은 신호가 끊겨 RGB 라이트 기능이 작동하지 않습니다.

ภาษาไทย


- พัดลมจะต้องเริ่มตั้งแต่ "FAN1" และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามลำดับ
FAN1 > FAN2 > FAN3 > FAN4 > FAN5 > FAN6 > FAN7 > FAN8
- พัดลมที่ไม่เชื่อมต่อกับลำดับจะทำให้การสื่อสารขาดตอน และฟังก์ชันไฟ RGB จะไม่ทำงาน

繁體中文


- 風扇安裝必需從FAN1開始，並依序插入。FAN1→FAN2→FAN3→FAN4→FAN5→FAN6→ FAN7 → FAN8
- 若沒依序安裝，會導致燈光功能失效。

简体中文

- 风扇安装必需从FAN1开始，并依序插入。FAN1→FAN2→FAN3→FAN4→FAN5→FAN6→ FAN7 → FAN8
- 若没依序安装，会导致灯光功能失效。




G




B




G



B







G



06

If your motherboard has 5V 3-Pin addressable (digital) LED header, you can customize RGB lighting via motherboard manufacturer sync software









F


ADD_HEADER	JRAINBOW	ADDR_LED	V D G	V D G	V D G

07


Daisy chain another GEMINI Box for more lighting effects







C



- Turn On Remote Controller
- Turn Off Remote Controller
- Motherboard Sync
- Mode
- Light Speed
- Fan Speed
- Brightness
- Lighting Effect
-



- * When press "OFF" button, the remote controller will be automatically disabled. Please press "ON" button to activate.
- * Press "MB" button to switch to motherboard sync mode.

How to change the Battery

